



SLU0056

**Multifunctional Wireless
Stereo Headphone**

Owner's manual EN

Instrukcja obsługi PL

1. Technical parameter

Bluetooth	V3.0+EDR
Protocol	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Frequency range	2.4 - 2.4835G (Hz)
Effective distance	10 meter
FM frequency range	87 - 108M Hz
Micro SD/TF Card support	max 32G
Sensitivity	105±3 dB
Distortion	≤1% at 1K Hz
Frequency range	20-20K Hz
Life time	~10 hours
Standby time	~180 hours
Charge port	USB
Charge time	2 - 3 hours
Charge current	500mA
Charge voltage	5V
Battery type	lithium battery
Battery capacity	400mAh
Working temperature	15°C ~ 35°C
Product size	70*180*165 (mm)
Weight	~214 g

2. Description

M	Bluetooth / FM / TF	Function keys switch between, M English name (Mode)
+	Next / Volume+	Short press, the next song / next station. Long press the volume increase.
-	On a / Volume-	Short press on a song / previous station. Long press the volume down.
	Play / Pause / Connect / Hang up	Control music and calls action.
on/off	Power on / off	Stop and run the system.
	TF card slot	Insert TF card, playing card MP3 song files.
USB	Charging	Connect the charger USB charge.

3. Use steps

on/off (Switch), push switch to ON, headset will then start. Headset indicator light blue light blinks and stays on red light. This is the TF card is not inserted in the case of default to enter the FM radio function.

If you already insert the TF card into the card slot headset, push the switch ON, the headset will start. Headset indicator light blue light flashing twice, enter the card state, which show and keep green.

Indicator light—Read card(green), Bluetooth (blue), FM Radio(red), Charged in a shutdown state(red)

3.2. TF card

Insert TF in headset card slot, press M turn to read card model, the indicator light green blinks. The system automatically decode audio format files that can be played, then you favorite melodious voice sounded softly.

3.3. FM Radio

Press M turn to read card model, indicator light red blinks. If no radio and you will listen hiss, you need to Click , headset will automatically search for radio program. Short press and can switch down radio channels.

4. Charging

Before charging, power off the headset. Using the charging cable connect headset and computer USB, indicator light red bright. It express successful connection, the headset is charging. Built-in battery capacity detection system with overload protection. Need not to care long charging time impact on the battery. Indicator goes off, charging is complete.

Low battery--Power is low when the green, red and blue lights blink alternately. Charge as soon as possible, so as to meet the needs of the Bluetooth system.

Note: Do not open the process of charging the headset power, otherwise damage headset hardware and battery life.

5. Precautions

- 1) The headset is not waterproof, note that waterproof and moisture in order to ensure the system can use normally.
- 2) It is major of support computer USB to charge, not change or connect to other internal power to charge.
- 3) It can not to place long-term, need to charge and discharge one time weekly in order to extend battery life.

Specifications are subject to change without notice.

„The Lechpol company declares that product SLU0056 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu”

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.



1. Specyfikacja techniczna

Bluetooth	V3.0+EDR
Protokół	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Zakres częstotliwości	2.4 - 2.4835G (Hz)
Zasięg	do 10 metrów
Zakres częstotliwości FM	87 - 108M Hz
Czytnik kart SD/TF	max 32G
Czułość	105±3 dB
Zniekształcenie	≤1% przy 1K Hz
Zakres częstotliwości	20-20K Hz
Czas pracy	~10 godzin
Czas czuwania	~180 godzin
Port ładowania	USB
Czas ładowania	2 - 3 godziny
Prąd ładowania	500mA
Napięcie ładowania	5V
Typ baterii	Bateria litowa
Pojemność baterii	400mAH
Temperatura pracy	15°C ~ 35°C
Wymiary	70*180*165 (mm)
Waga	~214 g

2. Opis

M	Bluetooth / FM / SD	Zmiana trybu odtwarzania
+	Następny / Głośność +	Naciśnięcie: przejście do następnego utworu / stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie: zwiększenie poziomu głośności.
-	Poprzedni / Głośność -	Naciśnięcie: przejście do poprzedniego utworu / stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie: zmniejszenie poziomu głośności.
	Play / Pauza / Odebranie / Rozłącz	Sterowanie muzyką i połączeniami.
on/off	Wł. / wył.	Włączenie / wyłączenie
	Czytnik kart micro SD	Do podłączenia karty microSD.
USB	Port ładowania	Podłączenie ładowarki USB.

3. Włączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, należy włącznik zasilania ustawić w pozycji **ON**. W przypadku braku zainstalowanej karty microSD, wskaźnik LED zacznie migać na kolor niebieski/zielony.

W przypadku zainstalowanej karty microSD, wskaźnik LED zacznie migać na kolor zielony (automatycznie rozpocznie się odtwarzanie).

PL

Wskaźnik LED - Karta pamięci (zielony), Bluetooth (niebieski), Radio FM (czerwony), ładowanie w trybie wyłączenia (czerwony).

3.2. Karta microSD

Należy włożyć kartę pamięci do czytnika kart. Następnie należy włączyć urządzenie. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Aby przejść do następnego / poprzedniego utworu, należy nacisnąć przycisk **+** / **-**. Aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **+** / **-**. Aby zatrzymać odtwarzanie utworu należy nacisnąć przycisk **▶||**.

3.3. Radio FM

Należy przejść do trybu radia naciskając przycisk **M** (dioda LED zacznie migać na kolor czerwony). Aby wyszukać stacje radiowe, należy nacisnąć przycisk **▶||**. Aby przejść do następnej / poprzedniej stacji, należy nacisnąć przycisk **+** / **-**. Aby zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **+** / **-**.

4. Ładowanie

Przed rozpoczęciem ładowania, należy wyłączyć urządzenie. Słuchawki należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB (wskaźnik LED zaświeci się na kolor czerwony). Słuchawki posiadają zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii. Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED zgaśnie.

Niski stan naładowania baterii wskazuje dioda LED migająca na przemienne na kolor zielony/czerwony/niebieski.

Uwaga: Nie należy używać słuchawek podczas ładowania baterii.

5. Uwagi

- 1) Nie należy narażać urządzenia na zanieczyszczenie lub zawilgocenie (słuchawki nie są wodoodporne).
- 2) Słuchawki mogą być ładowane wyłącznie z portu USB komputera. Podłączenie słuchawek do innego źródła ładowania może spowodować ich uszkodzenie.
- 3) Nieużywanie słuchawek przez dłuższy okres czasu, negatywnie wpływa na żywotność baterii (zaleca się co jakiś czas naładowanie i rozładowanie urządzenia).

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie SLU0056 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LEHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.





www.azusa.pl